

Programmierung des e-twow

- Scooter ausschalten
- Bremshebel voll durchdrücken und bis zum Ende der Programmierung gedrückt halten
- Scooter einschalten
- Gashebel je nach gewünschter Programmierung 2-8x hintereinander voll durchdrücken

2x drücken	Tempomat ein/aus
3x drücken	Kick-Start ein/aus
4x drücken	keine Geschwindigkeitsbegrenzung (~30 km/h)
5x drücken	Geschwindigkeitsbegrenzung 25 km/h
6x drücken	Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h
7x drücken	Geschwindigkeitsbegrenzung 8 km/h
8x drücken	Geschwindigkeitsbegrenzung 12 km/h

- Bremshebel wieder loslassen

